

# نوار آنلاین صنایع صورت راهیان بلندگوی ماشین



## ج: نصب میکروفون

میکروفون دستگاه بایک بست روی مقرنصب میشود. برای نصب آن کافیست پولکی پشت میکروفون را در حرفه بست منطبق کرده و با حرکت به سمت داخل، سپس قسمت پایین آن را در محل خود قرار دید.

نحوه اتصال سیم تحت چهارشته و سیم فنری میکروفون در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲

ورودی سیم بلندگو ۲

ورودی سیم میکروفون

## ۴. نحوه استفاده:

مجموعه مورد نظر در دو نوع به شما ارائه شده است، که با علامت  روی جعبه مشخص گردیده است.

- مدل ساده (مجموعه با رنگ نارنجی CHA-25)
- مدل ضبط و پخش (مجموعه با رنگ آبی CHAR-25)



شکل ۳

همانطور که در شکل ۳ مشخص شده، سر کلید نارنجی برای روشن شدن دستگاه و کلید پایینی با کلید دستی دارای ال ای دی سیز برای پخش مستقیم مطالبی می باشد که از طریق میکروفون گفته می شود که در این حالت هیچ تفاوتی با مدل ساده دستگاه ندارد. کلید بالایی یا کلید ضبط گفته فشار داده شود ال ای دی کنار آن به رنگ قرمز روشن و با فشار شستی میکروفون، ال ای دی دیگر آن به رنگ زرد به مدت ۶۰ ثانیه روشن میشود و این به معنای آن است که دستگاه آماده ضبط مطالبی است که اولاً نباید بیشتر از ۶۰ ثانیه باشد و ثانیاً مطلب ضبط شده تا ضبط پیام جدید در حافظه دستگاه باقی می ماند. جهت پخش مطالب ضبط شده لازم است **شستی میکروفون را خاموش** و سپس کلید پخش را فشار دهید تا ال ای کنار آن، به رنگ آبی روشن شود حال کافیست **مجدداً شستی میکروفون را فشار دهید** تا پیغام ضبط شده شروع به تکرار نماید. شدت صدای آن را بیز با لوم تنظیم نمایید.

لازم به ذکر است فواصل تکرارها بستگی به این دارد که مطالب ضبط شده چند ثانیه از ۶۰ ثانیه زمان ظرفیت آی سی را اشغال کرده است. به عنوان مثال اگر مطالب ضبط شده ۳۰ ثانیه باشد و شما بخواهید این مطالب با فاصله مثلاً ۳۰ ثانیه یکبار تکرار شود کافیست بعد از عمل ضبط ۳۰ ثانیه سکوت کنید تا ال ای دی زرد خاموش شود و طبیعتاً فاصله تکرارهای شما ۳۰ ثانیه خواهد بود. چنانچه مطلب ضبط شده طولانی باشد و یا حتی تمام ۶۰ ثانیه را پر نماید در آن صورت فقط میتوانید به صورت دستی فاصله زمان تکرارها را با روشن و خاموش کردن شستی میکروفون تنظیم نمایید.

از خرید شما متشکریم

## ۱. مشخصات فنی:

- ولتاژ تغذیه ۱۲ ولت
- توان خروجی ۲۵ وات
- جریان مصرفی در حداکثر وضعیت ولوم ۲ آمپر
- زمان حافظه ضبط در مدل ضبط و پخش ۶۰-۵۰ ثانیه

## ۲. معرفی محصول:

بلندگوی ماشین از بوق شیپوری (بلندگو)، مجموعه مقر و میکروفون تشکیل شده است. در این محصول ما امکانات جدیدی را برای شما فراهم آورده ایم که عبارتند از:

- حجم کوچک دستگاه در عین داشتن صدای قوی.
- نصب میکروفون به صورت جداگانه در داخل ماشین و سهولت استفاده از آن.
- امکان مونتاژ و نصب سریع و آسان.
- امکان ضبط و پخش تکراری موارد ضبط شده در مدل ضبط و پخش و یا در مدل ساده پس از نصب ۲۵ CHBR (برد شماره ۴۰).

مجموعه شامل مقعر، قطعه زیر مقر، برد و صفحه کلید میباشد. برد این مجموعه در نوع مختلف طراحی شده است که برد اولیه با امکان تنها پخش مستقیم از میکروفون در مدل ساده و نارنجی رنگ ارائه گردیده است. شما میتوانید در صورت تعابیر برد ثانویه را که قابلیت ضبط و پخش چند مرحله ای موارد ضبط شده و همچنین امکان پخش مستقیم از میکروفون را برای شما فراهم می آوردد بطور جداگانه از نمایندگی های فروش شرکت تهیه و جایگزین برد اولیه نمایید.

## ۳. نحوه نصب مجموعه:

الف: نصب بوق شیپوری در داخل کاپوت و یا بالای اتاق وانت:



شکل ۱

محل پیشنهادی تقریباً بهترین محل در مدل مذکوربوده و در دیگر مدل های اتومبیل جهت انتخاب بهترین محل نصب کافیست موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- دستگاه پس از نصب در معرض فشار و ضربه قرار نداشته باشد.
- دستگاه در معرض حرارت مستقیم متور و یا پاشیده شدن شدیدآب نباشد. (دستگاه از نظر نفوذ آب، آبیندی می باشد).

نسب دستگاه به آسانی از طریق ایجاد دو عدد سوراخ به وسیله دریل و مته شماره ۵ و بستن برآکت با دو عدد پیچ خودکار و واشر که در جعبه دستگاه ارائه شده است به بدنه خودرو صورت می گیرد.

از قسمت زیر بلندگو دو عدد سیم یکی چهار رشته تحت تلفنی و دیگری دو رشته قرمز و مشکی بیرون آمد که سیم قرمز و مشکی با رعایت رنگ آن (قرمز به مشکی و مشکی به منفی سر باطری) می باشد بسته شود و سیم چهار رشته تحت را که سر دیگر آن یک سوکت پاناسونیک می باشد بعد از ایجاد یک سوراخ به دریل و مته شماره ۱۰ در نزدیکی محل نصب بلندگو و عبور آن از سوراخ در داخل اتاق تا محل نصب مقر میکروفون در مسیری مناسب جاسازی نمایید.

## ب: نصب مقر میکروفون در داخل اتاق:

لازم است جهت نصب مقر میکروفون در داخل اتاق خودرو در ابتدا مجموعه را بازنمودن دو عدد پیچ مقر و سیم پیچ های برداز هم جدا نموده و قطعه زیر مقر را از طریق دو سوراخ موجود در کف آن و دو عدد پیچ که در بسته حاضر ارائه شده است به یکی از محل های پیشنهادی که در تصویر چاپ شده روی کارتن ذکر شده و یا به محل مناسب دیگری در داخل اتاق خودرو نباشد میتوانید از فوم دو طرف چسبدار که برای این منظور در پشت مقر چسبانده شده است استفاده نمایید.